SWR-304ED/ **SWR-254ED**

12 Inch Subwoofer (SWR-304ED) 10 Inch Subwoofer (SWR-254ED)

• APPLICATION GUIDE

Please read this manual to maximize your enjoyment of the outstanding performance and feature capabilities of the equipment, then retain the manual for future reference.

• GUIDE D'APPLICATION

Veuillez lire ce mode d'emploi pour tirer pleinement profit des excellentes performances et fonctions de cet appareil, et conservez le pour toute référence future.

Points to Observe for Safe Usage/Points à respecter pour une utilisation sûre

- · Read this manual carefully before starting · Lire attentivement ce manuel avant de comoperation and use this system safely. We cannot be responsible for problems resulting from failure to observe the instructions in this
- This manual uses various pictorial displays to show how to use this product safely and to • Ce manuel utilise divers affichages illustrés avoid harm to yourself and others and damage to your property. Here is what these pictorial displays mean. Understanding them is important for reading this manual.
- Meaning of displays

mouning or anopiayo		
∆Warning	This label is intended to alert the user to the presence of important operating instructions. Failure to heed the instructions will result in severe injury or death.	
∆ Caution	This label is intended to alert the user to the presence of important operating instructions. Failure to heed the instructions can result in injury or material damage.	
Tips	This indicates supplementary explanation of operation of this system.	

- mencer l'opération et l'utilisation du système en toute sécurité. Nous dégageons toute responsabilité des problèmes résultant du nonrespect des instructions décrites dans ce
- pour montrer comment utiliser cet appareil en toute sécurité, pour éviter de s'exposer soimême et les autres personnes aux dangers et pour éviter d'endommager l'appareil. Voici la signification de ces affichages illustrés. Il est important de bien les comprendre pour la lecture de ce manuel.
- · Signification des affichages

⚠Avertissement	Cette étiquette a pour but de prévenir l'utilisateur de la pré- sence d'instructions impor- tantes. Si ces instructions ne sont pas suivies, des blessures graves ou mortelles risquent d'être occasionnées.
⚠Attention	Cette étiquette a pour but de prévenir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes. Si ces instructions ne sont pas suivies, des blessures ou des dommages matériels risquent d'être occasionnés.
Conseils	Ce symbole signale la présence d'instructions complémentaires faciliant l'exploitation du sys- tème.

ALPINE ELECTRONICS, INC. Tokvo office: 1-1-8 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8501, Japan Tel.: (03) 3494-1101

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC. 19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A. Tel.: 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC. Suite 203 7300 Warden Ave Markham Ontario L3R 9Z6, Canada Tel.: 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 6-8 Fiveways Boulevarde Keysborough, Victoria 3173. Australia Tel.: (03) 9769-0000

> ALPINE ELECTRONICS GmbH Kreuzerkamp 7-11 40878 Ratingen. Germany Tel.: 02102-45 50

ALPINE ITALIA S.p.A. Via C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio MI, Italy Tel.: 02-48 40 16 24

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L. (RCS PONTOISE B 338 101 280) 98, Rue De La Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II B.P. 50016 F-95945, Roissy, Charles de Gaulle Cedex, France Tel.: 01-48 63 89 89

ALPINE ELECTRONICS OF U. K., LTD. 13 Tanners Drive, Blakelands, Milton Kevnes MK14 5BU, U.K. Tel.: 01908-61 15 56

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A. Portal De Gamarra 36, Pabellón 32 01013 Vitoria (Alava) - Apdo. 133, Spain Tel.: 34-45-283588

Toyoda Printing Co., Ltd.

4-2. Ezoe. Naka-yoshima,

Yoshima-machi, Iwaki,

Fukushima, Japan

Designed by ALPINE Japan Printed in Japan (T) 68P20877Y20-O

DO NOT DISASSEMBLE OR ALTER. Doing so NE PAS DEMONTER NI MODIFIER. II y a rismay lead to accident, fire or electric shock.

KEEP SMALL ARTICLES OUT OF THE NE PAS LAISSER DE PETITES PIECES A REACH OF CHILDREN. If swallowed, consult PORTEE DES ENFANTS. En cas d'ingestion, a physician immediately.

or injury due to electrical shorts.

brake pedals can be extremely hazardous.

DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WHICH NE PAS INSTALLER DANS DES ENDROITS MIGHT HINDER VEHICLE OPERATION OR RISQUANT DE GENER LA CONDUITE DU PANTS. Doing so may obstruct forward vision REUX POUR LES OCCUPANTS DU VEHIor hamper movement.

DO NOT CONTACT, DAMAGE OR OB- NE PAS TOUCHER, ENDOMMAGER OU STRUCT PIPES, FLUID LINES OR WIRING BOUCHER LES TUYAUX, CONDUITES OU precautions may result in fire or cause an accident or injuries.

DO NOT USE NUTS OR BOLTS IN THE NE PAS UTILISER DES ECROUS OU DES the steering or brake systems or tanks to make utiliser des pièces liées à la sécurité, telles que

Avertissement

que d'accident ou de choc électrique

consultez immédiatement un médecin.

BEFORE WIRING, DISCONNECT THE CABLE AVANT LE CABLAGE, DEBRANCHER LE FROM THE NEGATIVE (-) BATTERY TERMI- CABLE DE LA BORNE NEGATIVE (-) DE LA NAL. Failure to do so may result in electric shock BATTERIE. Le non-respect de cette précaution risque de provoquer un choc électrique ou des

KEEP ELECTRICAL CABLES TOGETHER TO GROUPER LES CABLES ELECTRIQUES AVOID OPERATING HAZARDS. Arrange wir- AFIN D'EVITER DES DANGERS. Disposer les ing and cables in compliance with the installa- fils et cables conformément au manuel afin d'évition manual to prevent obstructions when dirving.
ter des obstructions pendant la conduite. Des Cables or wiring that obstructs or hangs up on câbles ou fils qui génent ou pendant au-dessus places such as the steering wheel, gear lever, d'endroits tels que le volant, le levier de changement de vitesses, les pédales de frein peu-

CREATE HAZARDS FOR VEHICLE OCCU- VEHICULE OU POTENTIELLEMENT DANGE les mouvements gênés.

de blessures.

BRAKE SYSTEM WHEN MAKING INSTALLA- BOULONS DANS LE SYSTEME DE TION OR GROUND CONNECTIONS. Never FREINAGE PENDANT L'INSTALLATION OU use safety-related parts such as bolts or nuts in LES CONNEXIONS DE MASSE. Ne jamais wiring installations or ground connections. Us- les boulons ou écrous de la direction, des ing such parts could disable control of the ve- systèmes de freinage ou des réservoirs, pour hicle and cause brake failure, other accident or faire des installations de câblage ou de

⚠ Caution

have the work done.

USE SPECIFIED ACCESSORY PARTS AND UTILISER LES ACCESSOIRES SPECIFIES ET parts that come loose may create hazards.

DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WITH HIGH NE PAS INSTALLER DANS DES ENDROITS

MAKE THE CORRECT CONNECTIONS. Fail- EFFECTUEZ CORRECTEMENT LES CON-

ARRANGE THE WIRING SO IT IS NOT DISPOSEZ LE CABLAGE DE SORTE QU'IL CRIMPED OR PINCHED. Route the cables and NE SOIT PAS VRILLE OU PLIE. Acheminez les wiring so as not to be crimped by moving parts câbles et les fils de sorte qu'ils ne soient pas or make contact with sharp or pointed spots vrillés par des pièces mobiles ou qu'ils n'entrent which might damage the wiring. Failure to do so pas en contact avec des points tranchants ou may cause failure of unit or vehicle.

of accident.


HICLE. Failure to do so may result in electric a risque de choc électrique ou de blessure. shock or injury.

This product has two input jacks.


Incorrect connection

(Fig.1)

connecting. Always use two jacks as shown in Fig. 2







(Fig.3)

! Attention

HAVE THE WIRING AND INSTALLATION CONFIEZ LE CABLAGE ET L'INSTALLATION DONE BY EXPERTS. The wiring and installa- A DES PROFESSIONNELS. Le câblage et l'instion of this unit requires special technical skill tallation de cet appareil nécessitent une comand experience. To ensure safety, always conpétence et expérience technique confirmée. Afin tact the dealer where you purchased this unit to de garantir la sécurité, contactez toujours le revendeur auprès duquel vous avez l'appareil pour lui confier les travaux à faire

INSTALL THEM SECURELY. Use of other than LES INSTALLER CORRECTEMENT. L'utilisadesignated parts may damage this unit internally tion d'autres pièces non désignées risque de or may not securely install the unit in place as provoquer des dommages à l'intérieur de l'appareil ou son installation risque de ne pas être faite correctement, et les pièces desserrées peuvent provoquer des dangers.

MOISTURE OR DUST. A high incidence of mois- TRES HUMIDES OU POUSSIEREUX. Une humiture or dust that penetrates into this unit may dité ou poussière importante pénétrant dans l'appareil peut être à l'origine d'un dégagement de fumée ou d'un incendie.

NEXIONS. Sinon il y a risque d'incendie ou d'ac-

pointus qui risquent d'endommager le câblage. Sinon l'appareil ou le véhicule risquent de ne pas fonctionner comme il faut.

Keep the volume at a level where you can still Réglez le volume de manière à pouvoir entenhear outside noises while driving. Driving while dre les bruits extérieurs pendant la conduite. Si unable to hear outside noises could be the cause vous ne pouvez pas entendre les bruits extérieurs quand vous conduisez, vous risquez un accident

POSES OTHER THAN STATED FOR THE VE- D'AUTRES BUTS QUE CEUX ENONCES. II V

PRECAUTIONS LORS DE LA CONNEXION

Ce produit a deux jacks d'entrée.

Ne pas utiliser un jack comme montré sur la Fig. 1 lors de la connexion. Toujours utiliser deux jacks comme montré sur les Fig. 2 et 3.

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS

Inductance (Le) 1kHz/10kHz ... 1.2mH/0.9mH

Inductance (Le) 1kHz/10kHz ... 5.4mH/4.6mH

Excursion (X max, X peak) 4.0mm, 16.0mm

• Driver's Physical Volume (Front Mt.) 3.2ℓ

. 12" Subwoofer

.500 x 2 watts Peak

150 x 2 watts RMS.

Up to 150W RMS.

. 30Hz - 1.5kHz

.90dB/W(1m)

. 1.23ft.3(35l)

. 2 ohms

.30Hz

. 678

5.57

. 0.43

0.40

8 ohms

8 ohms

.30Hz

1.23ft.3(35l)

.. Plastic Coated Pulp

... 1.5kg (52oz)

75mm(3")

Strontium Ferrite

. 5.9kg (13 lbs.)

Input jacks 1

iacks d'entrée 1

. 60ℓ

5.48

0.40

.. 0.37

SWR-304ED System..

Power Handling

Power Handling

Sensitivity

Impedance

Frequency Response

Amplification (per speaker)

D.C. Coil Resistance (Re)

Free Air Resonance (Fs)

Equivalent Stiffness (Vas)

Sealed Box for Q=0.707.

D.C. Coil Resistance (Re)

Free Air Resonance (Fs) Equivalent Stiffness (Vas)

Sealed Box for Q=0.707

Mechanical Q (Qms)

Electrical Q (Qes)

Total Q (Qts)

Cone Area (Sd)

Diaphragm Material .

· Weight Per Speaker...

· Magnet Weight, Material

Mechanical Q (Qms)

Electrical Q (Qes).

Total Q (Qts)

Impedance

SWR-254ED	
• System	10" Subwoofer
Power Handling 5	
Power Handling15	
Amplification (per speaker)	
	Jp to 150W RMS.
• Frequency Response	
Sensitivity	
Impedance	
D.C. Coil Resistance (Re)	
Inductance (Le) 1kHz/10kHz	
Free Air Resonance (Fs)	
Equivalent Stiffness (Vas)	
Sealed Box for Q=0.707	
Mechanical Q (Qms)	
Electrical Q (Qes)	
Total Q (Qts)	
Impedance	
D.C. Coil Resistance (Re)	
Inductance (Le) 1kHz/10kHz	
Free Air Resonance (Fs)	
Equivalent Stiffness (Vas)	
Sealed Box for Q=0.707	
Mechanical Q (Qms)	
Electrical Q (Qes)	
Total Q (Qts)	
• Evelireion (Y may Y noak)	/ 1 mm 16 ()mm

· Cone Area (Sd).

Voice Coil Diameter

• Magnet Weight, Material ...

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUE	S
SWR-304ED • Système	naximui tts RMS
Amplification (par haut-parleur)	
Plus de 150 wat Bande passante	
Sensibilité90dE	
Impédance	
Résistance de la bobine de C.C.(Re)	
Induction (Le) 1kHz/10kHz 1,2ml	1/0.9m
Résonance à l'air libre (Fs)	
Rigidité équivalente (Vas)	
Boîte hermétique pour Q=0,707 1,23	
Q mécanique (Qms)	
Q électrique (Qes)	
1 (- /	- /

Induction (Le) 1kHz/10kHz	. 1,2mH/0,9ml
Résonance à l'air libre (Fs)	
Rigidité équivalente (Vas)	
Boîte hermétique pour Q=0,707	
Q mécanique (Qms)	
Q électrique (Qes)	0,4
Q total (Qts)	0,40
Impédance	
Résistance de la bobine de C.C	.(Re)
	8 ohm
Induction (Le) 1kHz/10kHz	. 5,4mH/4,6ml
Résonance à l'air libre (Fs)	30H
Rigidité équivalente (Vas)	60
Boîte hermétique pour Q=0,707	1,23ft.3 (358
Q mécanique (Qms)	5,4
Q électrique (Qes)	0,4
Q total (Qts)	
Excursion (X max., X peak) 4	
Superficie du cône (Sd)	511cm
Matériau du diaphragme	
Poids magnétique, matériel 1,	• ,
	te de strontiun
D: 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	75 (01

• Diamètre de la bobine mobile : Volume physique du conducteur (Mt. frontal)

. 5,9kg (13 livres)

. 5.29

0.38

.. 24ℓ

. 5.32

. 0.36

• Poids (par haut-parleur) ... /Input jacks ② jacks d'entrée (2)

CARACTERISTIQUES

SWR-254ED

Système	10" Subwoof
 Puissance maximale 	500 x 2 watts maximu
 Puissance nominal 	150 x 2 watts RM
 Amplification (par haut- 	-parleur)
	Plus de 150 watts RM
Bande passante	34Hz – 2kł
 Sensibilité 	89dB/W(1r
Impédance	2 ohn

Résistance de la bobine de C.C.(Re Induction (Le) 1kHz/10kHz. 1.3mH/1.0mH Résonance à l'air libre (Fs) Rigidité équivalente (Vas).

Boîte hermétique pour Q=0,707 ... 0,46ft.³ (13ℓ) Q mécanique (Qms) Q électrique (Qes) Q total (Qts) Impédance 8 ohms

Résistance de la bobine de C.C.(Re) Induction (Le) 1kHz/10kHz.. .. 5.4mH/3.9mH

Résonance à l'air libre (Fs) Rigidité équivalente (Vas). Boîte hermétique pour Q=0,707 ... 0,46ft.3 (131) Q mécanique (Qms)

() électrique (()es) Q total (Qts). Diaphragm Material Plastic Coated Pulp
 Excursion (X max, X peak) 4,0mm, 16,0mm 1.5gk(52oz) • Superficie du cône (Sd) ... Strontium Ferrite • Matériaux du diaphragme Pulpe plastifiée ... 75mm(3") • Poids magnétique, matériel 1,5kg (52 onces)

• Driver's Physical Volume (Front Mt.) 2.7% • Weight Per Speaker......... 5.6kg (12 lbs. 5 oz) • Diamètre de la bobine mobile • Volume physique du conducteur (Mt. frontal)

Input jacks 2 5,6kg (12 livres, 5 onces) jacks d'entrée 2

 Poids (par haut-parleur) jacks d'entrée 1

. 356cm²

blessures dues à des courts-circuits électriques.

vent créer des risques.

CULE. La vue avant pourrait être obstruée ou

connexion de masse. L'utilisation de ce genre de pièces pourrait désactiver les systèmes de contrôle du véhicule, endommager les freins et causer un accident ou des blessures.

cause smoke or fire.

ure to do so may cause fire or accident to occur.


DO NOT RAISE THE VOLUME EXCESSIVELY. NE PAS TROP AUGMENTER LE VOLUME.


DO NOT USE THIS EQUIPMENT FOR PUR- NE PAS UTILISER L'APPAREIL DANS

CAUTIONS ON CONNECTION

Do not use only one jack as shown in Fig. 1 when

 Correct connection Example







INTRODUCTION: At Alpine, Sonic Excellence is a goal we consider most important. Your purchase of this subwoofer tells us that you feel the same. We take us that you feel the same. We take great pride in the long tradition of excellence in sound quality that the Alpine name represents. Now as a part of that tradition, we welcome you to the great number of discerning audiophiles who own Alpine products. This manual has been prepared to help you maximize your enjoyment of the outstanding performance and features of your new Alpine SWR-304ED/SWR-254ED subwoofer. This low frequency subwoofer incorporates many advanced technical and performance features. To realize the exceptional performance for which this product is capable, it is necessary that all signal sources, power amplifiers, and interconnects are of the highest sonic quality. We recommend Alpine head units, crossovers, amplifiers, satellite speakers, cables, and accessories. Due to the complexity of properly enclosing and installing subwoofers, we strongly recommend you have the SWR-304ED/SWR-254ED installed by your authorized Alpine dealer. Please study this manual carefully to become

acquainted with all the special features and capabilities of your new Alpine subwoofer. Should you have any questions, please contact

your authorized Alpine dealer.

Resonance: Most objects vibrate naturally at certain frequencies. If you hang a weight on a spring, then pull it and let go, the weight will bob up and down at a certain frequency determined by the amount of mass and by the stiffness of the spring.

(Compliance, or softness, is simply the opposite of stiffness). Speakers behave in a similar way; spider and surround provide stiffness, moving parts plus air loading provide

Fs denotes the resonance **F**requency of the speaker: Fc denotes the resonance Frequency of a closed box system (sealed box). Q: Q originally was an abbreviation of "Quality factor". Generally, Q denotes how well controlled the movement of the speaker cone is near resonance.

Qts is the Q, total, of the speaker by itself. When the speaker is placed in a sealed box. the stiffness of the trapped air raises total Q. Qtc stands for Q, total, of the closed box

POWER HANDLING:

There are really two completely different types of power handling.

Thermal power handling rates how much power the speaker can take without the voice coil melting. This is mostly determined by voice coil size; the SWR-304ED/SWR-254ED uses at 3" coil for high power handling.

Mechanical power handling rates how much power the speaker can take without breaking or tearing; this depends on strongly on frequency and on the enclosure. Mechanical power handling is very difficult to evaluate without actual testing. Alpine tests speakers at full power for 96 hours to confirm the mechanical toughness of each woofer.

SPEAKER OUTPUT:

Sound pressure level (SPL) is determined by how much air the woofer moves. This is set by the woofer's surface area Sd and by its excursion (motion back and forth).

Maximum output at low frequencies is set only by the woofer's excursion (movement) capacity, since most amplifiers have enough power to drive most woofers to full excursion at low frequencies. Equalization can change the sound balance, but will not affect maximum output. Playing 3 dB louder means 1.4 times as much excursion

ENCLOSURES (BOXES):

Designing and building the best speaker enclosures takes time, tools, and know-how, If you don't have a lot of experience, consult a professional who has designed and built successful enclosures.

Why a box?: Subwoofers ideally work like a piston, moving air back and forth. If the woofer isn't enclosed, the sound just moves from the front to the back of the speaker. and you won't hear much bass.

Tips: For best results, try to make the box rectangular instead of square, and mount the driver(s) offcenter. Port ends should be spaced at least one diameter from any obstructions to breathe properly.

Wiring: Wiring speakers in series is not recommended. If possible, mount speakers in a common cavity. wired in parallel to the same amplifier channel. If the speakers are not connected to the same amplifier channel, they should be in separate cavities.

FREE AIR:

Free air mounting uses the trunk as a "box". Please note that rear hatch covers do not isolate very well and are not usually strong enough to support the weight of a subwoofer.

Advantages: Free air is easier, quicker, and cheaper. It can also fill up less trunk space.

Disadvantages: In most cars, the trunk leaks to the passenger compartment. Therefore, free air mounting will lose bass output compared to a boxed woofer. Since the woofer is not loaded by box air pressure, it handles less power.

Tips: Reinforce the factory rear deck and seat back, and caulk any remaining openings to the passenger compartment. Of courses, this can be more work than making a proper enclosure!

SEALED BOXES:

A sealed enclosure is just what it sounds like: a closed box around the woofer to isolate the front and rear sound waves from each other. It rolls off 2nd order (12 dB per octave) at low frequencies.

APPLICATIONS

How they work: The trapped air in the box adds stiffness to the speakers' own stiffness. This raises the resonance frequency and Q from free air values. The smaller the box, the stiffer the trapped air acts, and the more Qtc and Fc increase. Cone motion tends to "ring" (keep moving after the amplifier signal stops) more because the box in "springier". As you can see from the graph and table on page five, low frequency output decreases, because the amplifier has to push the speaker against a stiffer air spring.

Advantages: Closed box designs are easiest to get good results with. Simply decide whether you want a tight sound (low Q) or a boomy sound (high Q), then size the box accordingly (see table). Sealed boxes control cone motion the best.

Disadvantages: Compared to free air, a sealed box takes up more room in the trunk. Around 20 to 80 hertz, a ported box can have a higher maximum output.

Alignments: System Q determines the sound quality

- For Q>1, bass sounds boomy due to poor damping and ringing. - For Qtc = 1 (a Chebyshev alignment), cone motion shows moderate ringing; bass is slightly

- For Qtc = 0.707 (the **Butterworth** alignment), there is no ringing, giving a neutral bass quality. Many consider this the optimum sealed box, a good compromise between size and bass output, with good sound quality. - For Qtc=0.577 (the **Bessel** alignment), cone control is even better. Bass has a very tight, controlled sound, but some people may think it sounds "thin." The larger box gives more low bass output per
- For Qtc<0.577, the sound will be very damped and controlled. Some people may think it sounds

Tips: To make the box act about 20% bigger than it is, use filling (stuffing). Stuff the box with one pound of polyester per cubic foot, or fill the box with fiberglass mats (loose fiberglass can get into the voice coil). Box volumes between those listed vield results in between what the graph and table show.

VENTED (PORTED) BOXES: Adding a port to the box increases

system complexity to 4th order (24dB per octave low and rolloff)

How it works: The port acts a bit like an organ pipe. At the turning frequency Fb (Frequency of the box), the port damps the woofer so it moves very little. Almost all the output at Fb comes from the port resonating. Above Fb, the port has little effect

Advantages: Near Fb, ports allow more output with less cone motion than a sealed box. Distortion can be lower overall

Disadvantages: Below Fb, the port acts like a big leak. The enclosure cannot provide stiffness to the woofer, so the unloaded woofer moves a lot, like it was mounted free air. Output bellow Fb is less than free air or a sealed box. Also, ported systems are much easier to get bad results from than a sealed box.

Alignments: Ported boxes also have alignments, many more than the scope of this Guide. Very motivated individuals should look at the References for more information.


Tips: Fb should be kept below the lowest bass note you want to reproduce. Practically, this means tuning Fb between 20 to 35Hz. The graph above shows some ported designs, as a starting point to experiment from if you wish.

FREQUENCY RESPONSE CURVE in SEALED ENCLOSURE/ CARACTERISTIQUE DE FREQUENCES DANS UN BOITIER HERMETIQUE

SWR-304ED

■ SEALED BOX/BOITE HERMETIQUE

35ℓ (1.23ft³)*




A: 370x370mm (14-1/2"x14-1/2") C: 332x300mm (13-3/16"x11-3/4")

B: 370x300mm (14-1/2"x11-3/4")

ø: 274mm (10-3/4")

■ PORTED BOX/BOITE A ORIFICES

32ℓ (1.13ft³)*



A: 330x430mm (13"x16-7/8") B: 280x430mm (11"x16-7/8") C: 292x280mm (11-1/2"x11")

ø₁: 274mm (10-3/4") ø₂: 70mm (2-3/4")

ℓ : 253mm (10")


* Above dimensions stand for internal dimensions and do not include thickness of the board and sound

* Les dimensions ci-dessus représentent les dimensions intérieures. L'épaisseur de la plaque et le matérial d'absorption du son ne sont pas inclus.

Panels should be 19mm (3/4") MDF./Les panneaux doivent avoir 19mm(3/4") MDF.

• For the panels used/Pour les panneaux utilisés

■ FREQUENCY RESPONSE CURVE/CARACTERISTIQUE DE FREQUENCE




35ℓ(1.23ft³) : SEALED BOX/BOITE HERMETIQUE 32ℓ(1,13ft³) : PORTED BOX/BOITE A ORIFICES

- · Volumes of the board thickness and sound absorption material are not included in the above volume.
- Les volumes de l'épaisseur de la plaque et du matérial d'absorption du son ne sont pas inclus dans le volume en haut.

SWR-254ED

■ SEALED BOX/BOITE HERMETIQUE

13ℓ (0.46ft³)³



A: 305x305mm (12"x12")


B: 305x182mm (12"x7-3/16")

C: 267x182mm (10-1/2"x7-3/16")

ø: 230mm (9-1/16")

■ PORTED BOX/BOITE A ORIFICES

18ℓ (0.64ft³)*



A: 270x360mm (10-5/8"x14-1/4") B: 241x360mm (9-1/2"x14-1/4") C: 241x232mm (9-1/2"x9-1/8")

ø : 65mm (2-1/2") ℓ : 230mm (9-1/16")


Ø₁: 230mm (9-1/16")

* Above dimensions stand for internal dimensions and do not include thickness of the board and sound

* Les dimensions ci-dessus représentent les dimensions intérieures. L'épaisseur de la plaque et le matérial d'absorption du son ne sont pas inclus.

Panels should be 19mm (3/4") MDF./Les panneaux doivent avoir 19mm(3/4") MDF.

■ FREQUENCY RESPONSE CURVE/CARACTERISTIQUE DE FREQUENCE



13ℓ(0.46ft³) : SEALED BOX/BOITE HERMETIQUE 18 l(0.64ft3) : PORTED BOX/BOITE A ORIFICES

Volumes of the board thickness and sound absorption material

INTRODUCTION

INTRODUCTION:

Chez Alpine. la fidélité du son est le but primordial. Votre acquisition de ce subwoofer nous fait conclure que vous partagez cet avis. Nous nous vantons de la longue tradition d'excellence en qualité sonique qui représente le nom d'Alpine. Comme part de cette tradition nous vous souhaitons la bienvenue parmi le nombre augmentant d'amateurs de musique qui possèdent et opèrent les produits Alpine. Ce manuel a été concu pour vous aider à maximaliser le plaisir que vous aurez de l'éminente performance et des caractéristiques valeureuses de votre nouvel Alpine, le subwoofer SWR-304ED/SWR-254ED. Ce subwoofer de basses fréquences incorpore un grand nombre de techniques et de caractéristiques avancées. Pour atteindre la performance exceptionnelle dont est capable ce produit, il est nécessaire que toutes les sources de signaux, les amplificateurs de puissance et les dispositifs d'interconnexion qui lui sont combinés soient de haute qualité sonique. Nous recommandons autant que possible l'usage d'unités principales, diviseurs, amplificateurs, haut-parleurs satellites, câbles et accessoires de l'Alpine dans cette combinaison. Dû à la complexité du blindage et de l'installation correcte les subwoofers, nous recommandons que le SWR-304ED/SWR-254ED soit installé par votre revendeur agréé d'Alpine. Veuillez étudier soigneusement ce manuel pour vous familiariser avec toutes les caractéristi-

ques spéciales et les capacités de votre nouveau subwoofer Alpine. Pour toute réponse à vos questions, veuillez consulter votre détaillant Alpine.

DEFINITION DES TERMES:

Résonance: La majeure partie des objets vibrent naturellement à certaines fréquences. Si vous accrochez un poids à un ressort, puis le tirez et lâchez prise, le poids pendillera à une certaine fréquence déterminée par le total (Compliance, ou élasticité, est simplement le fonctionnent de manière similaire; le croisillon et l'encadrement fournissent la rigidité; les fournissent la masse.

Fs indique la fréquence de résonance du hautparleur: **Fc** indique la fréquence de résonance d'un système à boîtier acoustique fermé (boîtier hermétique). Q: A l'origine, Q était l'abréviation de "facteur

de qualité". Généralement, Q indique comment le mouvement du cône du haut-parleur bien contrôlé approche la résonance. Qts est Q, total, du haut-parleur en soi. Quand le hautparleur est placé dans un boîtier hermétique, la rigidité de l'air enfermé augmente le Q total. Qtc signifie Q, total, du système à boîtier acoustique fermé.

CHARGE NOMINALE:

Il v a vraiment deux types complètement différents de charge nominale. La charge de puissance calorifique évalue combien de puissance peut recevoir le haut-parleur sans rupture; cela dépend fortement de la fréquence et de l'encadrement. La charge nominale mécanique est très difficile d'évaluer sans un essai réel.

Alpine établit des tests de puissance de 96

SORTIE DE HAUT-PARLEUR:

Sd du woofer et par son excursion (mouvement oscillant (de va-et-vient)). La sortie maximale à basse fréquences est stabilisée seulement par la capacité d'excursion (mouvement) du woofer, étant donné que la plupart des amplificateurs sont dotés de puissance pour commander le plus grand nombre de woofers à une déviation extrême à basses fréquences.

ENCEINTES (BOITIERS):

Le dessin et la construction des meilleures enceintes pour hautparleur demandent du temps, des outils et de la technique. Si vous n'avez pas une longue pratique, consultez un professionnel avant conçu et construit des enceintes

Pourquoi un boîtier?: Les subwoofers idéalement fonctionnent comme un piston, déplaçant l'air avec un mouvement de va-et-vient. Si le woofer n'est pas enfermé, le son se déplace simplement de l'avant à l'arrière du haut-parleur et vous ne pourrez pas écouter beaucoup de graves.

Conception du boîtier: Pour obtenir de bons résultats, essayer de construire un boîtier rectangulaire et pas circulaire, et montez le(s) conducteur(s) décentré(s). Les orifices des extrémités doivent être espacés au moins d'un diamètre de chaque obstruction pour respirer correctement.

Câblage: Le câblage de hautparleurs en série n'est pas recommandé. Monter les haut-parleurs dans une cavité commune, connectés en parallèle au même canal d'amplificateur. Si les haut-parleurs ne sont pas connectés au même canal d'amplificateur, ils doivent être dans des cavités indépendantes.

AIR LIBRE:

Le montage à l'air libre (en saillie) utilise le coffre comme une "caisse". À l'air libre, le haut-parleur ne conduira pas autant de puissance qu'étant installé dans un boîtier hermétique.

> Avantages: Le montage à l'air libre est plus facile, rapide et moins cher. Il peut aussi occuper moins d'espace dans le coffre.

Inconvénients: Dans la majeure partie des véhicules, le coffre se répand jusque dans le compartiment des passagers. Pour cette raison, le montage à l'air libre perdra la sortie des basses par comparaison avec un woofer encastré.

Conseils: Renforcer la plage arrière d'usine et le siège arrière, et boucher les ouvertures restantes dans le compartiment des passagers. Bien sûr, ceci peut être plus de travail que faire une enceinte correcte!

BOITIERS HERMETIQUES:

APPLICATIONS

Une enceinte hermétique est justement cela: une boîte hermétique autour du woofer pour isoler les ondes sonores avant et arrière les unes des autres. Elle met en marche le 2ème ordre (12 dB par octave) à basses fréquences.

> Fonctionnement: L'air enfermé dans le boîtier ajoute la rigidité à celle propre du haut-parleur. Celle-ci atteint la fréquence de résonance et Q des valeurs à l'air libre. Si le boîtier est plus petit, l'air enfermé opère plus raidement alors Qtc et Fc augmentent davantage. Le mouvement du cône a tendance à "osciller" (continue à bouger après l'arrêt du signal de l'amplificateur) parce que le boîtier est "très élastique". Comme vous pouvez voir sur le graphe et sur la table, la sortie de basse fréquence diminue, puisque l'amplificateur pousse le haut-parleur contre un ressort d'air

Avantages: Les dessins de boîtiers hermétiques sont très aisés et permettent d'obtenir de bons résultats.

rigide.

Simplement décider si vous désirez un son ferme (basse Q) ou un son sourd (haute Q), puis dimensionner en conséquence (se reporter à la table). Les boîtiers hermétiques contrôlent mieux le mouvement du

Inconvénients: Les boîtiers hermétiques occupent plus de place dans le coffre que le montage en saillie. A environ 20 à 80 Hertz, un boîtier à orifices peut avoir une sortie maximale plus haute.

Alignements: Le système Q détermine la qualité du son. Pour Q > 1, sons graves sourds dûs à un amortissement et une

oscillation médiocres.

– Pour Qtc = 1 (un alignement Chebvshev), le mouvement du cône indique une oscillation modérée; les graves sont un peu sourdes. - Pour Qtc = 0,707 (l'alignement Butterworth), il n'y a pas d'oscillation, déterminant une qualité de basses neutre. Bien des gens considèrent celui-ci comme le boîtier hermétique optimum, un bon compromis entre la dimension et la sortie de graves, avec une bonne

- qualité sonore. - Pour Qtc = 0,577 (l'alignement Bessel), le contrôle du cône est encore mieux. Les graves ont une sonorité contrôlée très ferme, mais il y a des personnes qui pensent que le son est "faible". Le boîtier plus large donne une sortie de graves plus faible par watt.
- Pour Qrc < 0,577, les dimensions requises pour le boîtier deviennent encore plus grandes et le montage à l'air libre peut être plus pratique.

Conseils: pour enfler la boîte d'environ 20% de sa grosseur, utiliser un remplissage (garniture). Garnir la boîte d'une livre de polyester par pied cubique ou remplir la boîte avec du matelas de fibre de verre (la fibre de verre mal assujettie peut pénétrer dans la bobine mobile). Les volumes du boîtier entre ceux présentés résultent du graphe et de la table montrés ci-dessus.

BOITIERS DEGAGES (A ORIFICES): Ajouter un orifice au boîtier augmen-

de coupure de 24 dB par octave).

Fonctionnement: L'orifice fonctionne un peu comme un tuyau d'orgue. A une fréquence de syntonisation de **Fb** (Fréquence du boîtier), l'orifice modère le woofer de manière que celui-ci fonctionne à peine. Presque toutes les sorties à Fb viennent en resonant de l'orifice. L'orifice a peu d'effet au-dessus de

concéderant plus de sorties avec général, peut être inférieure.

Alignements: Les boîtes à orifices ont aussi des alignements, beaucoup plus que l'étendu de ce guide. Se reporter à Références pour plus d'information.

Conseils: Fb peut se maintenir audessous de la note grave plus basse que vous voulez reproduire. Pratiquement, Fb paraît être syntonisée entre 20 et 35Hz. Le graphe cidessus montre quelques dessins à orifice, comme point de départ pour vos expériments si vous désirez en

tera la complexité du système du 4ème ordre (amortissement intérieur

Avantages: Près de Fb, les orifices moins de mouvement du cône qu'un boîtier hermétique. La distorsion, en

Inconvénients: Au-dessous de Fb, l'orifice fonctionne comme un grand tuyau de fuite. L'enceinte ne peu pas fournir une rigidité au woofer, par conséquent un woofer déchargé bouge beaucoup, comme s'il était monté à l'air libre. La sortie est inférieure à celle de la boîte en saillie ou hermétique. De la même manière les systèmes à orifices donneront pire résultat qu'une boîte hermétique.

For the panels used/Pour les panneaux utilisés

are not included in the above volume.

• Les volumes de l'épaisseur de la plaque et du matérial d'absorption du son ne sont pas inclus dans le volume en haut.

de la masse et la rigidité du ressort. contraire de rigidité). Les haut-parleurs pièces en mouvement et la charge d'air

faire fondre la bobine mobile. Ceci est surtout déterminé par la dimension de la bobine mobile; le SWR-304ED/SWR-254ED utilise une bobine de 3", laquelle fournit une charge nominale haute, avec une plaque avant extrasolide pour une marge spéciale. La charge de puissance mécanique évalue combien de puissance peut recevoir le haut-parleur sans

heures pour confirmer la résistance mécanique à long terme de chaque woofer.

Le niveau de pression acoustique (SPL) est déterminé par la quantité d'air déplacée par le woofer. Celle-ci est ajustée par l'air de surface

L'égalisation peut changer la balance acoustique, mais celle-ci n'affectera pas la sortie

La lecture de plus de 3 dB signifie 1,4 fois autant d'excursion.